Installations- und Bedienungsanleitung

AC MAX EU-Smart version



Version: 1.0.2 Ausgabedatum: 2022-02





Inhalt

1	Inforn	nationen	3	
	1.1	Urheberrecht	3	
	1.2	Verwendungszweck	3	
	1.3	Sicherheitshinweise	3	
	1.4	Aufsichtspflicht des Betreibers	4	
	1.5	Modelle	5	
	1.6	Produktübersicht	6	
2	Install	ation	9	
	2.1	Vorbereitung vor dem Arbeitsbeginn	9	
	2.2	Installationsschritte	11	
3	Inbetr	riebnahme	22	
	3.1	Verbindungseinstellung	23	
	3.2	Anmelden	24	
	3.3	Konfiguration	25	
	3.4	Bearbeiten des Kennworts	28	
	3.5	Wartung	28	
	3.6	Kennwort vergessen	32	
4	Inbetr	riebsetzung	33	
	4.1	Ladevorgang starten	33	
	4.2	Ladevorgang stoppen	33	
5	LED-A	nzeige	33	
	5.1	Störfälle	34	
	5.2	Symbolbeschreibung	34	
6	Fehler	rbehebung	35	
7	Techn	ische Daten	36	
8	Reinigung			
9	Garan	, e		
10	Entso	rgung		
		U- U	••••	



1.1 Urheberrecht

Der Besitz und sämtliche geistigen Eigentumsrechte dieser Installations- und Bedienungsanleitung (dieses "Benutzerhandbuch"), unter anderem einschließlich des Inhalts, der hier aufgeführten Daten und Abbildungen, obliegen der Delta Electronics, Inc. ("DELTA"). Das Benutzerhandbuch dient ausschließlich der Bedienung oder Nutzung des Geräts. Jegliche Übertragung, Erstellung von Kopien, Weitergabe, Vervielfältigung, Abänderung, Übersetzung, Erstellung von Auszügen oder anderweitige Nutzung des Benutzerhandbuchs ist ohne eine zuvor von DELTA erteilte schriftliche Erlaubnis verboten. Im Zuge einer ständigen Weiterentwicklung und Verbesserung des Produkts wird DELTA das Benutzerhandbuch von Zeit zu Zeit ohne Ankündigung modifizieren oder aktualisieren. DELTA lehnt jegliche Arten oder Form von Gewährleistung, Garantie oder Zusicherung unter anderem in Bezug auf Vollständigkeit, Genauigkeit, Nichtverletzung, Marktgängigkeit oder Tauglichkeit für einen bestimmten Zweck oder eine besondere Nutzungsweise, ab, ob explizit oder implizit.

Copyright © 2021 Delta Electronics, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

1.2 Verwendungszweck

Dieses Gerät wurde den Sicherheitsstandards entsprechend entwickelt, hergestellt, geprüft und dokumentiert. Bei Beachtung der Anweisungen und Sicherheitshinweise entsprechend dem Verwendungszweck geht von diesem Produkt normalerweise keine Gefahr in Form von Sachschäden oder Gesundheitsschäden aus. Die in diesem Benutzerhandbuch enthaltenen Anweisungen müssen präzise befolgt werden. Anderenfalls können Gefahrenquellen entstehen oder die Sicherheitsvorrichtungen können funktionsunfähig werden.

Dieses Gerät ist ausschließlich für das Aufladen der Traktionsbatterien von Elektrofahrzeugen oder Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeugen gemäß den nachstehenden Vorschriften vorgesehen:

- Lademodus Mode 3 gemäß IEC 61851-1 f
 ür Elektrofahrzeuge mit Traktionsbatterien, die w
 ährend der Entladung keine Gase abgeben.
- Verwendung mit Steckern und Steckdosen gemäß IEC 62196.

Zudem unterliegt der Verwendungszweck den folgenden Bedingungen:

- Das Gerät ist ausschließlich für eine stationäre Installation vorgesehen.
- Das Gerät ist für die Installation an einer Wand oder einem Sockel vorgesehen.

• Das Gerät kann in Innen- und Außenbereichen verwendet werden. Folgende Nutzungsweisen entsprechen nicht dem Verwendungszweck:

• Das Aufladen von Elektrofahrzeugen ist verboten, wenn sie mit gaserzeugenden Akkus ausgestattet sind.

1.3 Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor der Installation, Inbetriebnahme und Bedienung der Ladestation für Elektrofahrzeuge dieses Benutzerhandbuch gründlich durch und konsultieren Sie gegebenenfalls zugelassene Händler, Elektriker oder Installationsfachleute, um die Einhaltung der örtlichen Baubestimmungen, Umweltbestimmungen, Sicherheitsstandards sowie staatlichen und lokalen Vorschriften zu gewährleisten. DELTA haftet nicht für Schäden, die durch Nichtbeachtung der in diesem Benutzerhandbuch aufgeführten Sicherheitshinweise und Arbeitsanweisungen verursacht werden.

GEFAHR



Stromschlaggefahr

Während des Betriebs einer Ladestation für Elektrofahrzeuge können gefährliche elektrische Spannungen und Ströme auftreten. Ergreifen Sie daher vor der Verrichtung von irgendwelchen Arbeiten an der Ladestation die folgenden Schutzmaßnahmen:

- Unterbrechen Sie vor der Installation der Ladestation die gesamte Stromzufuhr. Anderenfalls könnten Sie einen elektrischen Schlag erhalten, sich verletzen oder das elektrische System und die Ladeeinheit beschädigen.
- Erst nach vollständiger Unterbrechung der Stromzufuhr dürfen Sie den Stromkreis schützende Vorrichtungen oder andere Komponenten entfernen.
- Sichern Sie den Arbeitsbereich vor dem Betreten von unbefugten Personen.



v1.0.2

- Die Ladestation muss an ein geerdetes, metallisches, fest verlegtes Verkabelungssystem angeschlossen werden oder es muss ein Erdungsleiter mit den Stromkreisleitern verlegt an die Erdungsklemme oder -leitung der Ladestation angeschlossen werden.
- Vergewissern Sie sich mit einem Messinstrument, dass keine Stromspannung anliegt.
- Sorgen Sie für geeignete Schutzmaßnahmen, wenn Sie den Anschluss an die Hauptstromleitung herstellen.

GEFAHR



Stromschlaggefahr

Während des Betriebs einer Ladestation für Elektrofahrzeuge können gefährliche elektrische

Spannungen und Ströme auftreten.

- Sie dürfen mit diesem Gerät keine anderen Geräte aufladen oder mit Strom versorgen.
- Kommen Sie während der Bedienung nicht mit den Kontaktstiften des Ladesteckers in Berührung.
- Verwenden Sie für diese Ladestation keine Adapter, Übergangsadapter oder Verlängerungsleitungen.
- Verwenden Sie diese Ladestation nicht, wenn ihre flexible Netzleitung oder das Ladekabel abgenutzt oder die Isolierung beschädigt ist oder das Gerät Anzeichen einer Beschädigung aufweist.

WARNUNG

- Setzen Sie eine Schutzkappe auf den Ladestecker, wenn er nicht benutzt wird.
- Beschädigte Kabel dürfen nur von einem Elektriker ausgetauscht werden.
- Verwenden Sie diese Ladestation für Elektrofahrzeuge nicht, wenn ihr Gehäuse oder der Fahrzeugstecker Bruchstellen, Risse, Öffnungen oder sonstige Anzeichen einer Beschädigung aufweist.
- Trennen Sie das Ladekabel von der Ladesteckdose nur durch Ziehen am Ladestecker.

VORSICHT

Stolpergefahr

Personen können über herumliegende Kabel stolpern.



Hängen Sie das Ladekabel nach Gebrauch immer in den der Ladestation mitgelieferten

Halter.

- Bei Geräten, die über Druckanschlüsse für Feldverdrahungsverbindungen verfügen, ist den mitgelieferten Anweisungen der Bereich oder der Nennwert des Anziehdrehmoments zu entnehmen, das auf die Klemmschrauben der Anschlüsse anzuwenden ist.
- Alle Reparaturen und Austauscharbeiten von Komponenten an der Ladestation dürfen nur von DELTA durchgeführt werden. Anderenfalls erlischt der Garantieanspruch.
- Beschädigte oder unleserliche Sicherheitsetiketten müssen ausgetauscht werden.
- Die Ladestation darf nur von zugelassenen Fremdfirmen oder Elektrikern gemäß sämtlicher staatlicher, lokalen und nationalen elektrischen Vorschriften und Standards, die dafür in Frage kommen, an einer unbeschränkt zugänglichen Stelle installiert werden.
- Um die Schutzart IP55 zu gewährleisten, müssen alle externen Anschlüsse ordnungsgemäß abgedichtet werden. Versehen Sie nicht verwendete Anschlüsse mit den mitgelieferten Schutzkappen.
- Warnhinweise, Warnsymbole sowie sonstige Markierungen, die von DELTA an der Ladestation angebracht worden sind, dürfen nicht entfernt werden.

1.4 Aufsichtspflicht des Betreibers

- Als Betreiber einer Ladestation für Elektrofahrzeuge sind Sie für die Sicherheit ihrer Nutzer und ihrer sachgemäßen Nutzung verantwortlich.
- Als Betreiber einer Ladestation für Elektrofahrzeuge sind Sie für die Sicherheit von besonders schutzbedürftigen Personen, insbesondere von Kindern, verantwortlich. Stellen Sie sicher, dass derartige Personen einen ausreichenden Abstand zur Ladestation und zum Ladekabel einhalten.
- Planen Sie Rettungswege an der Installationsstelle ein.
- Installieren Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen (Ex-Bereiche).



Aufbau und Bedeutung der Teilenummer:

$\mathsf{EIAW} - \underline{X} \ \underline{XX}\mathsf{K} \ \underline{X} \ \underline{X}$

1 2 3 4 5 6 7 8

Unterteilung	Element	Beschreibung	
	E: AU/NZ, EMEA, SAE,		
	G: China		
1	J: Japan	Kennzeichnet die verfügbare Region	
	T: Taiwan		
	U: Kanada, USA		
	Von 1 bis 99:		
0	7: 7 kW		
2	11: 11 kW	Kennzeichnet die maximale Ausgangshennleistung	
	22: 22 kW		
	S: Einphasig		
3	T: Dreiphasig	Kennzeichnet die Phase der Eingangsnennleistung	
	B: Basis		
4	S: Smart	Kennzeichnet die Version der Ladestation	
	P: Premium		
	U: SAE-J1772-Stecker		
	E: IEC-62196-2-Stecker		
5	S: IEC-62196-2-Steckdose	Kennzeichnet die Ladeschnittstelle	
	H: IEC-62196-2-Einsteckschutz		
	G: GB/T-20234.2-Stecker		
	Von 1 bis 9:		
6	5: 5 m	Kennzeichnet die Kabellänge (0 steht für Steckdose	
	7: 7 m	oder Einsteckschutz)	
	Von A bis Z:		
7	A: Generation A	Kennzeichnet die Produktgeneration	
	B: Generation B		
8	Von 01 bis 99:	Kennzeichnet den Seriencode der Ladestation	



1.6.1 Lieferumfang

Teil	Beschreibung	Teil	Beschreibung
Ladestation*	1 x	Halterung	1 x
Bohrschablone	1 x	Torx-T30- Montageschrauben	t x
Holzschrauben Nr. 8	2 x	1/4-Zoll-Dehnbolzen	2 x
Montage-Kurzanleitung	AC MAX BASIC Data brefut we dave	Sicherheitshinweise	t state the stat





v1.0.2

*Abhängig von Modellkonfiguration

1.6.2 Empfohlene Werkzeuge

Folgende Werkzeuge werden für die Installation des Produkts empfohlen:

Teil	Beschreibung
Schlagbohrmaschine	Für Mauerwände verwendet
Stift	
Wasserwaage	
Crimpzange für Aderendhülsen	Zum Crimpen von Eingangsdrähten
Drehmomentschlüssel	
Drehmomentschraubendreher (kreuzschlitz)	Zur Befestigung der Halterung an einer Mauerwand
	oder Standsäule
Drehmomentschraubendreher (schlitz)	Zur Befestigung der Halterung an einer Mauerwand
	oder Standsäule
Torx T20-Schraubendreher	Zur Befestigung der vorderen und mittleren Abdeckung
Torx T30-Schraubendreher	Zur Befestigung der Halterung



1.6.3 Vom Installateur mitzubringende Komponenten

Installateure sollten folgende Teile mitbringen:

1. Kabelkanal in geeigneter Größe oder Kabeleinführung (M32) für eingehende Stromleitungen zur Gewährleistung der Wasserfestigkeit.

2. DIN-46228-4-Aderendhülsen

Zur Installation mehrdrähtiger Leitungen Aderendhülsen anbringen.



3. Vorgelagerter Trennschalter:

Zur Minderung der Brandgefahr nur an einen Stromkreis mit Trennschalter entsprechend IEC 60898-1 anschließen.

Modell	Technische Daten des Trennschalters
EIAW-E7K	Min. 40 A, min. 230 V, 2-polig, Typ B
EIAW-E11K	Min. 20 A, min. 400 V, 4-polig, Typ B
EIAW-E22K	Min. 40 A, min. 400 V, 4-polig, Typ B

4. SIM-Karte:

SIM-Karte	Breite	Höhe	Tiefe	4G-Band-Unterstützung
Micro SIM	15 mm	12 mm	0,76 mm	Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20

5. Ethernet-Kabel:

Teil	Technische Daten
Steckverbinder	RJ-45
Kabel	Kat. 5, 10/100 Mbit/s



1.6.4 Übersicht über die Komponenten



- 1. Halterung
- 2. Gehäuse
- 3. Mittlere Abdeckung
- 4. LED-Leiste
- 5. Kabeleinführung
- 6. RFID-Lesegerät
- 7-A. Fahrzeugstecker
- 7-B. Steckdose/ Steckdose mit Einsteckschutz
- 8. Vordere Abdeckung
- 9. Schutzkappe

2 Installation

Lesen Sie bitte die folgenden Hinweise, bevor Sie mit der Arbeit beginnen:

2.1 Vorbereitung vor dem Arbeitsbeginn

2.1.1 Wahl des Montageorts

AC MAX kann sowohl in Innen- als auch in Außenbereichen installiert werden. Es müssen die lokalen Installationsrichtlinien und Bedingungen berücksichtigt werden:

- Halten Sie sich an lokale elektrische Vorschriften und Installationsstandards.
- Planen Sie Rettungswege an der Installationsstelle ein.
- Installieren Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen (Ex-Bereiche).

2.1.2 Empfohlene Installationspositionen

Bei der Planung der Installation sollten Sie berücksichtigen, dass sich das Elektrofahrzeug einfach und bequem an die Ladestation anschließen lässt und ausreichend Platz für Wartungsarbeiten vorhanden ist.







2.1.3 Empfohlener Installationsplatz

Installateure müssen für die Montageposition die folgenden Anforderungen an die Zugänglichkeit berücksichtigen. Die Ladestation sollte in einer Höhe zwischen 800 mm (31,5 Zoll) und 1200 mm (47,2 Zoll) über dem Boden montiert werden.



2.2 Installationsschritte

2.2.1 Abnahme der vorderen und mittleren Abdeckung



- Entfernen Sie die Schraube an der Unterseite der vorderen Abdeckung mit einem Torx-T20-Schraubendreher.
- 2. Ziehen Sie die vordere Abdeckung nach oben, um sie von der Ladestation zu trennen.





- Entfernen Sie die Schraube an der mittleren Abdeckung mit einem Torx-T20-Schraubendreher.
- 4. Nehmen Sie die mittlere Abdeckung ab.

2.2.2 Einfügen einer (optionalen) SIM-Karte für Mobilfunkfunktion



Stecken Sie die SIM-Karte in den Steckplatz der Steckdose hinein und achten Sie darauf, dass sie gut verbunden ist.

2.2.3 Markierung von Bohrlöchern



Die Ladestation für Elektrofahrzeuge ist eine stationäre Anlage, die an der Wand befestigt wird. Markieren Sie mit der Schablone die Positionen der Schraubenlöcher für die Halterung und den (optionalen) Kabelhalter.





- . Der Kabelhalter ist ein optionales Zubehörteil und in der Abbildung für Demozwecke dargestellt. Es werden die folgenden Schraubentypen empfohlen:
- Mauerwände: 1/4-Zoll-Dehnbolzen.

Drehmoment: 8,8 N·m (78 lb·in)

 Mit Holzpfosten abgestützte Fertigwände: Holzschrauben Nr. 8 mit einer Schraubenlänge von 2 Zoll oder länger.

Drehmoment: 3 N·m (26 lb·in)



- 2. Richten Sie die Ladestation an den Schraubenlöchern der Halterung aus.
- 3. Befestigen Sie die Ladestation mit den beigefügten Torx-T30-Schrauben an der Halterung.

Drehmoment: 1,5 N·m (13 lb·in)

2.2.5 Konfiguration der DIP-Schalter



Konfigurieren Sie die DIP-Schalter auf folgende Weise



Mit Schalter 1 aktivieren oder deaktivieren Sie die Sicherstellung der Phasen-Symmetrie. Bei aktivierter Funktion ist der Schutz auf eine Phasenungleichheit von 15 A begrenzt.

Konfiguration	Funktion	Konfiguration	Funktion
OFF ON 1 OFF 2 OFF 3 OFF 4 OFF 5 OFF 6 OFF 0 ON 1 0 N 2 0 N 3 0 N 4 0 N 4 0 N 5 0 N 6	Deaktiviert (Standard)	OFF ON 1 OFF 2 OFF 3 OFF 4 OFF 5 OFF 6 OFF 0 ON 1 0 N 2 0 N 3 0 N 4 0 N 4 0 N 5 0 N 6	Aktiviert

2.2.5.2 Freischaltungsmodus

Mit Schatler 2 konfigurieren Sie den Freischaltungsmodus. Sie können diesen entweder auf Schlüsselschalter oder auf Bluetooth stellen.

Konfiguratio	n	Funktion	Konfiguration	Funktion
OFF ON 1 OFF 2 OFF 3 OFF 4 OFF 4 OFF 5 OFF 6 OFF 0	ON 1 ON 2 ON 3 ON 4 ON 5 ON 6	Nicht verfügbar	OFF ON 1 OFF 0N 2 OFF 0N 3 OFF 0N 4 OFF 0N 4 OFF 0N 0 N 1 0 N 2 0 N 3 0 N 4 0 N 5 0 N 6	Bluetooth* (Standard)

*Bluetooth-Verbindungen sind für Inbetriebnahmezwecke reserviert.

2.2.5.3 Erdungssystem

Mit Schalter 3 stellen Sie ein an welche Netzform AC MAX angeschlossen ist.

Konfiguratio	n	Funktion	Konfiguration	Funktion
OFF ON 1 OFF	ON 1 ON 2 ON 3 ON 4 ON 5 ON 6	TT/TN (Standard)	OFF ON 1 OFF 2 OFF 3 OFF 4 OFF 5 OFF 6 OFF 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 5 0 0 6	IT



Mit den Schaltern 4 bis 6 konfigurieren Sie den maximalen Ladestrom.

Konfiguration	Max. Nennstrom	Konfiguration	Max. Nennstrom
OFF ON 1 OFF 2 OFF 3 OFF 4 OFF 5 OFF 6 OFF 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6	6 A (Standard)	OFF ON 1 OFF ON 2 OFF ON 3 OFF OFF 5 OFF OFF 6 OFF OF 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6	16 A
OFF ON 1 OFF 2 OFF 3 OFF 4 OFF 5 OFF 6 OFF 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6	8 A	OFF ON 1 OFF ON 2 OFF 3 OFF 4 OFF 5 OFF 6 OFF ON 0 N 1 0 N 2 0 N 3 0 N 4 0 N 5 0 N 6	20 A*
OFF ON 1 OFF 2 OFF 3 OFF 4 OFF 5 OFF 6 OFF 0 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1	10 A	OFF ON 1 OFF 2 OFF 3 OFF 4 OFF 5 OFF 6 OFF 0 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 5 0 0 6	24 A*
OFF ON 1 OFF 2 OFF 3 OFF 4 OFF 5 OFF 6 OFF 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6	12 A	OFF ON 1 OFF 2 OFF 3 OFF 4 OFF 5 OFF 6 OFF 0 0 1 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 0 6	32 A*

*Abhängig von Modellkonfiguration





1. Installieren Sie den Kupferdraht gemäß der Beschreibung. Der mit den Anschlussklemmen verbundene Kupferdraht muss genügend Reserve aufweisen, dass ihn eine äußere Krafteinwirkung nicht unter Zugspannung setzen bzw. ihn nicht belasten kann.

Hinweis: Kupferdrahttyp: 10 mm², 70 °C.

 Verbinden Sie die einzelnen Leitungen mit den entsprechenden Anschlussklemmen. Die Leitungsenden müssen gerade in die Anschlussklemmen hineingesteckt werden.

Hinweis: Eine Kabeleinführung von unten/hinten ist für die Installation mit Kabelverschraubungen in Innen-/Außenbereichen verfügbar.



3. Achten Sie darauf, dass die Anschlussklemmen richtig geschlossen sind.



Potenzialfreier Kontakt

Für einen potenzialfreien Kontakt müssen Sie geeignete Leitungen $(0,75 \text{ mm}^2)$ verwenden und jede einzelne von ihnen mit dem korrekten Anschlussteil verbinden, wie in den Schaltplänen dargestellt ist (links 1: NO, links 2: COM).

Hinweis:

AC MAX erzeugt ein Signal, wenn sich der Ausgang nicht einschalten lässt. Es gibt Trennschaltertypen, die bei Empfang eines solchen Signals trennen. Dies ist eine obligatorische Anforderung für die Niederlande und Italien.









Hinweis: Zur Erfüllung der Anforderungen an elektrische Installationen in Großbritannien müssen folgende Maßnahmen beachtet werden.

- 1. Bei Installation in einem TN-System darf der Stromversorgungskreis keinen PEN-Leiter (kombinierter Schutz- und Neutralleiter) enthalten.
- Ist die elektrische Stromversorgung ein TN-C-S-System, muss das Ladegerät getrennt geerdet werden (TT System). Eine Erdungsanlage mit mehrfacher Schutzerdung (Nullung) darf nicht als Mittel f
 ür den Schutzleiterkontakt eines im Au
 ßenbereich befindlichen Ladepunkts verwendet werden.
- Hinweis: Zur Erfüllung der Anforderungen an elektrische Installationen in Singapur müssen folgende Maßnahmen beachtet werden.
- Es muss eine Notfallschaltung (z. B. Not-Aus-Schalter) installiert werden, um bei Gefahr von elektrischem Schlag, Brand oder Explosion die Stromversorgung mit Netzstrom von der Ladestation für Elektrofahrzeuge zu abzutrennen.

2.2.7 Steuerung der Wirkleistung (optional)

Nutzer können die Ladestation mit externen Komponenten steuern (z. B. Rundsteuerempfänger vom Energieversorger, Energiemanagementsystem, zeitgesteuerter Schalter, Kombinationsschloss, Photovoltaikanlage usw.).

Hinweis:

- 1. Stellen Sie sicher, dass gefährliche Spannungen auf sichere Weise isoliert werden.
- Die Vorrichtung erfüllt die Anforderungen der VDE AR-N 4100 zum Lastmanagement von Ladestationen f
 ür Elektroautos mit einer Nennleistung > 12 kVA.



1. Befestigen Sie die Steuerplatine auf Höhe der Grundlinie im Inneren der Ladestation für Elektrofahrzeuge.





- 2. Nehmen Sie die Schutzkappe ab und führen Sie das Signalkabel durch die Kabeleinführung. Verwenden Sie eine passende Kabelverschraubung um die Dichtigkeit der Ladesäule sicherzustellen und ein Hineingreifen zu verhindern.
- (+5V) Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5
- 3. Verbinden Sie das Signalkabel gemäß der Pin-Definition aus Kapitel 2.2.7.1.

Hinweis: Empfohlene Drahtgröße des Signalkabels: 1.5 $\mathrm{mm}^2.$



4. Steckverbinder montieren



5. Steuerplatine anschließen



Nutzer können die externe Steuerung anhand folgender Konfigurationen mit der Steuerplatine verbinden. Die Ausgangsleistung wird anhand der nachstehenden Pin-Definition geregelt, sobald der Ladestrom von der Steuerung begrenzt wird. Die Strombegrenzung basiert auf der Ausgangsnennleistung, die mittels DIP-Schaltern konfiguriert wurde (2.2.5.4).

2.2.7.1.1 Konfiguration A

Verbinden Sie das Signalkabel wie folgt mit Pin 1 und Pin 5:



Stift 2	Stift 3	Stift 4	Stift 5	Strombegrenzung
N/A	N/A	N/A	N/A	100 % Ausgangsleistung
N/A	N/A	N/A	geschlossen	Ladevorgang stoppen

2.2.7.1.2 Konfiguration B

Verbinden Sie das Signalkabel wie folgt mit Pin 1 bis Pin 5:



Stift 2	Stift 3	Stift 4	Stift 5	Strombegrenzung
offen	offen	offen	offen	100 % Ausgangsleistung
geschlossen	offen	offen	offen	87,5% Ausgangsleistung
offen	geschlossen	offen	offen	75% Ausgangsleistung
geschlossen	geschlossen	offen	offen	62,5% Ausgangsleistung
offen	offen	geschlossen	offen	50% Ausgangsleistung
geschlossen	offen	geschlossen	offen	37,5% Ausgangsleistung
offen	geschlossen	geschlossen	offen	25% Ausgangsleistung
geschlossen	geschlossen	geschlossen	offen	12,5% Ausgangsleistung
offen	offen	offen	geschlossen	Ladevorgang stoppen

2.2.8 (Optionale) Verbindung des RJ-45-Anschlusses für Ethernet-Funktion



 Nehmen Sie die Schutzkappe ab und führen Sie das Ethernet-Kabel durch die Kabeleinführung. Verwenden Sie eine passende Kabelverschraubung um die Dichtigkeit der Ladesäule sicherzustellen und ein Hineingreifen zu verhindern.



2. Verbinden Sie das Ethernet-Kabel mit dem RJ-45-Anschluss.





1. Bringen Sie die mittlere Abdeckung an der Ladestation an und befestigen Sie sie mit dem Torx-T20-Schraubendreher.

Drehmoment: 1,2 N·m (10,5 lb·in)

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass die O-Ring-Dichtung richtig eingelegt ist.



- 2. Bringen Sie die vordere Abdeckung an der Ladestation an.
- 3. Ziehen Sie die Schraube an der Unterseite der vorderen Abdeckung mit einem Torx-T20-Schraubendreher fest.

Drehmoment: 0,5 N·m (4,4 lb·in)

3 Inbetriebnahme

Über das **Web Configuration Tool** (Tool für Webkonfiguration) kann AC MAX konfiguriert, die Firmware des Geräts aktualisiert sowie auch Logdateien heruntergeladen werden.

Allgemeiner Ablauf:

- 1. Schalten Sie die Wallbox nach der Installation ein.
- 2. Verbinden Sie die Ladestation mit Ihrem Laptop oder Smartphone. Bei einer Ethernet-Verbindung sollten die entsprechenden Kabel bereits während der Installation angeschlossen worden sein.
- 3. Konfigurieren Sie die Ladestation gemäß nachstehender Anleitung und klicken Sie auf "Save and Restart Charger" (Speichern und Ladegerät neu starten), sobald Sie dazu aufgefordert werden.
- 4. Beginnen Sie mit dem Aufladen Ihres Elektrofahrzeugs gemäß der Bedienungsanleitung.



3.1 Verbindungseinstellung

3.1.1 Bei "Ethernet"-Verbindung

1. Klicken Sie in der Taskleiste auf das Netzwerksymbol **f**. Öffnen Sie "Network and internet setting" (Netzwerk- und Internet-Einstellung) und wählen Sie das verbundene Netzwerk aus.

v1.0.2



2. Wählen Sie "TCP/IPv4" und geben Sie die IP-Adresse ein.

IP-Adresse: 192.168.123.101

Subnetzmaske: 255.255.255.0

etworking	Sharing				General	
Connect us	sing: USB Giga Et	hemet			You can get IP settings assigned this capability. Otherwise, you ne for the appropriate IP settings.	automatically if your network supports ed to ask your network administrator
	ction uses th	he following items:	<u>C</u> onfigu	ire	O Obtain an IP address autom	atically
	tualRox ND	IS6 Bridged Network	na Driver	•	Use the following IP address	8
	pcap Packe	t Driver (NPCAP)	ng briver		IP address:	192 . 168 . 123 . 101
V 💭 0	oS Packet S	Scheduler			Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 0
	ternet Proto	col Version 4 (TCP/IP work Adapter Multiple	v4) xor Protocol	_	Default gateway:	
	ternet Protoc	col Version 6 (TCP/IP	² v6)	~	Obtain DNS server address	automatically
<				>	Use the following DNS serve	r addresses:
l <u>n</u> sta	all	<u>U</u> ninstall	Properti	es	Preferred DNS server:	
Description Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default		Alternate DNS server:				
wide area network protocol that provides communication across diverse interconnected networks.			Validate settings upon exit	Advanced		

3.1.2 Bei "WLAN"-Verbindung

1. Klicken Sie in der Taskleiste auf das Netzwerksymbol **G**. Öffnen Sie "Network and internet setting" (Netzwerk- und Internet-Einstellung) und wählen Sie das verbundene Netzwerk aus (SSID: Delta-Seriennummer/ Kennwort: siehe letzte Seite der "Montage-Kurzanleitung").

1176		
fre Del	ta-PPP200099903A ured	E
(i.		
Metwork	& Internet settings	
% <u>Network</u> Change se	& Internet settings ttings, such as making a	connection metered.

Hinweis: Die Seriennummer bezieht sich auf das Etikett mit den

technischen Daten an der Ladestation.



1. Öffnen Sie den Webbrowser.

Hinweis: Es werden die Webbrowser Chrome 67 und aktueller, Safari 11 und aktueller, IE 10 und aktueller sowie Firefox 61 und aktueller empfohlen.

 Geben Sie die Webadresse ein und melden Sie sich an.
 Standard-Webadresse: 192.168.123.123 (Ethernet)/ 192.168.5.1(WLAN) Nutzerkonto: admin

Kennwort: siehe letzte Seite der "Montage-Kurzanleitung"



copyright © 2021 Delta Electronics, In All rights reserved.

Hinweis: Nach 5-maligen "fehlerhaften Anmeldeversuchen" wird das Konto gesperrt. Der Nutzer kann nach 5 Minuten einen neuen Versuch starten.

3. Nach der Anmeldung sieht der Nutzer die "Startseite" und die Daten der Ladestation.





3.3.1 Bedienung ohne OCPP-System

Nutzer können die nachstehenden Daten für die Ladestation konfigurieren:

Element	Beschreibung
Authentication	Wählen Sie den Autorisierungsmodus für die Nutzerauthentifizierung.
(Authentifizierung)	Die Standardeinstellung ist "RFID mode" (RFID-Modus).
Maximum charging time	Legen Sie die maximale Ladezeit für jeden einzelnen Ladevorgang
(Maximale Ladezeit)	fest. Die Standardeinstellung ist "No limit" (Unbegrenzt).
Maximum charging current	Legen Sie den maximalen Ladestrom pro Phase fest. Er wird von der
(Maximaler Ladestrom)	Einstellung des Kodierungsschalters beschränkt.
System time (Systemzeit)	Stellen Sie die Systemzeit im Format "JJJJ/MM/TT- HH:MM:SS" ein.
Wifi AP mode (WLAN-AP-	Ist dieser Modus aktiviert, kann die Ladestation direkt über eine
Modus)	WLAN-Verbindung in Betrieb genommen werden.

Configuration	× +		- o ×
← → ℃ ▲ 不安	全 192.168.123.123/configuration.php		x * ⊖ :
	Smarter. Greener. Together.	Home Configuration Edit Password Maintenance Sign out	
	Configuration	Operating with OCPP Central System(default) 🖲 Operating without OCPP Central System	
	5	Authentication	
	Auro	Delta RFID Card	
		Maximum Charging time	
		No Limit(Default)	
	Θ	Max Charging Current(A)	
		32	
	and a	System Time	
		2000/03/20-00:30:07	
		Wireless access to Web Configuration Tool	
		Wifi AP Mode	
		Course and Destant Channess	
		Save and Restart Charger	

3.3.2 Bedienung mit OCPP-System

Nutzer können die nachstehenden Daten für die Ladestation konfigurieren:

Element	Beschreibung
Charge Box ID (Ladebox-ID)	Die Box-ID sollte mit der ID übereinstimmen, die in Ihrem OCPP-
	System angegeben ist.
Server URL (URL des Servers)	Geben Sie die URL ein, um sich mit Ihrem OCPP-System zu
	verbinden.
OCPP version (OCPP-Version)	Wählen Sie die OCPP-Version aus. Die Standardeinstellung ist "OCPP
	1.6J".
Offline policy (Offline-Richtlinie)	Legen Sie das Verhalten fest, das bei Trennung vom OCPP-System in
	Kraft tritt. Die Standardeinstellung ist "Local authentication" (Lokale
	Authentifizierung).
Maximum charging current	Legen Sie den maximalen Ladestrom pro Phase fest. Er wird von der
(Maximaler Ladestrom)	Einstellung des DIP-Schalters beschränkt.
System time (Systemzeit)	Stellen Sie die Systemzeit im Format "JJJJ/MM/TT- HH:MM:SS" ein.
Wifi AP mode (WLAN-AP-	Ist dieser Modus aktiviert, kann die Ladestation direkt über eine
Modus)	WLAN-Verbindung in Betrieb genommen werden.



Configuration × +		- 0 ×
← → C ▲ 不安全 192.168.123.123/configuration.php		x * 😝 :
Smarter. Greener. Together.	Home Configuration Edit Password Maintenance Sign out	<u>^</u>
Configuration	Operating with OCPP Central System(default) Operating without OCPP Central System	
5	Charge Box ID	
Ave	Delta Test	
	Server URL	
	http://192.168.1.12:8080/CentralSystemService15	
	OCPP Version	
	OCPP1.6J(default)	
	Offline Policy	
716	Local list Authentication(default)	
	Max Charging Current(A)	
	32 \$	
	System Time	
	2000/03/20-00:32:11	
	Communication Cetherpet/default) Wife Cellular	
	Network Marke	
	Static IP	
	10 - 11	
	103 460 433 433	
	132.100.123.123	
	Subnet Mask	
	255,255,255,0	
	Gateway	-

Die Kommunikationseinstellungen sind in den nachstehenden Abschnitten aufgeführt. Nutzer können sich über eine "Ethernet"-, "WLAN"- oder "Mobilfunk"-Verbindung mit dem OCPP-System verbinden.

3.3.2.1 Verbindung über "Ethernet"

Wählen Sie "Network mode" (Netzwerkmodus) und geben Sie die entsprechenden Daten ein.

Configuration × +		- o ×
← → C ▲ 不安全 192.168.123.123/configuration.php		☆ * ⊖ :
A DELTA	Home Configuration Edit Password Maintenance Sign out	•
	Max Charging Current(A)	
	32 \$	
	System Time	
	2000/03/20-00:32:11	
	Communication Ethernet(default) Wifi Cellular	
	Network Mode	
	Static IP 🗢	
	IP address	
	192.168.123.123	
	Subnet Mask	
	255.255.255.0	
	Gateway	
	192.168.123.254	
	DNS server	
	192.168.123.1	
	Wireless access to Web Configuration Tool	
	Wifi AP Mode	
	Save and Restart Charger	
	copyright © 2021 Delta Electronics, Inc. All rights reserved.	



3.3.2.2 Verbindung über "WLAN"

Geben Sie die Daten ein, die auf Ihrer drahtlose AP-Einstellung beruhen.

Smarter. Greener. Together.	Home Configuration Edit Password Maintenance Sign out	
aller .	Offline Policy	
	Local list Authentication(default)	
	Max Charging Current(A)	
	32 \$	
	System Time	
	2000/03/20-00:32:11	
	Communication O Ethernet(default) Wifi O Cellular	
	SSID	
	STTest	
	Security	
	÷	
	Password	
	Network Mode	
	DHCP	
	Wireless access to Web Configuration Tool	
	Save and Restart Charger	

3.3.2.3 Verbindung über "Mobilfunk"

Entnehmen Sie die Daten zur Verbindung über Mobilfunk Ihren Vertragsunterlagen.

Configuration		- • ×
	Home Configuration Edit Password Maintenance Sign out	H # 0 :
	OCPP Version	
-R.	Offline Policy	
716	Local list Authentication(default)	
	Max Charging Current(A)	
	32 \$	
	System Time	
	2000/03/20-00:32:11	
	Communication \bigcirc Ethernet(default) \bigcirc Wifi \bigcirc Cellular	
	APN	
	internet	
	CHAP username	
	0	
	CHAP password	
	•	
	Wireless access to Web Configuration Tool	
	Wifi AP Mode	
	Save and Restart Charger	
	copyright © 2021 Delta Electronics, Inc. All rights reserved.	



3.4 Bearbeiten des Kennworts

Um das Kennwort zu ändern benötigen Sie das aktuelle Kennwort. Dieses finden Sie bei Neuinstallationen

in der Kurzanleitung.

Change Password × +		- 🗆 ×
← → C ▲ 不安全 192.168.123.123/password.php		* * 🖰 E
Smarter. Together.	Home Configuration Edit Password Maintenance Sign out	
Change Password	Please Select Username	
	admin 🗢	
Asso	Current Password	
Q	Current Password	
	New Password	
	New Password	
7/6*	Confirmed New Password	
	Confirm new Password	
	Save and Sign out	
cc	ppyright © 2021 Delta Electronics, Inc. All rights reserved.	

3.5 Wartung

Für optimale Ladevorgänge wird Nutzern empfohlen, die Wartung entsprechend der nachstehenden

Anleitung durchzuführen:	
Element	Beschreibung
Firmware update	Bei einer Firmwareaktualisierung erhalten Nutzer die neuesten oder
(Firmwareaktualisierung)	verbesserten Funktionen, wobei Sie sich zur Unterstützung an den Händler vor
	Ort oder den DELTA-Kundendienstpartner wenden können.
Log download	Nutzer können die Protokolldatei herunterladen, um damit den Status der
(Protokoll-Download)	Ladestation zu analysieren.
Factory reset (auf	Nutzer können die Ladestation auf ihre Standardeinstellungen zurücksetzen.
Werkseinstellungen	
zurücksetzen)	

Maintenance x + A 示策 102 168 123 (23/maintenance nhn	- D
Home Configuration E	Edit Password Maintenance Sign out
Maintenance Firmware Upgrade (to be performed by trained technician only)	Browser File(s)
Log Download	Log Download
Factory Reset Restor	re passwords to default values and clear all charging profile



1.

Klicken Sie auf "Browser Files(s)" Maintenance x + C → C A 3552 192168 123 123/maintenance nbn	(Durchsuchen).	- a :
	Home Cor	ifiguration Edit Password Maintenance Sign out
Maintenance	Firmware Upgrade (to be performed by trained technician only	Browser File(s)
	Log Download	Log Download
	Factory Reset	Restore passwords to default values and clear all charging profile
\square		
	copyright © 2021 Delta Electronics, Inc. All rights i	eserved.

2. Wählen Sie den korrekten Pfad und die korrekte Datei für den Upload aus.

() 開啟						-		×
← → × ^ <u>1</u> > 本	機 > 桌面 > Firmware Upgrade				~	り 授尋 Firmware	Upgrade	P
組合管理 ▼ 新増資料	夾							?
◆ 快速左取	□ 名稱 ^	修改日期	類型	大小				
	ACMAX_FW_v01.24.00.02.bin	2021/1/28 下午 0	BIN 檔案	13,632 KB				
3D 物件								
🖊 下載								
🗎 文件								
♪ 音樂								
■ 乗四								
📲 影片								
😆 本機磁碟 (C:)								
🤳 本機磁碟 (D:)								
🥩 網路								
100 120	1.47 27 (A.I).							
福楽	·名祎(N):					> 所有檔案 (*.*)	Tervi	~
						開啟(O)	取湯	

Hinweis: Kontaktieren Sie bitte den Händler vor Ort oder den DELTA-Kundendienstpartner, um sich nach der neuesten Firmwaredatei zu erkundigen.



3. Klicken Sie auf "Upload and restart charger" (Hochladen und Ladegerät neu starten), um mit dem

Upload zu beginn	ien.			
𝔅 Maintenance × +				- a ×
← → C ▲ 不安全 192.168.5.1/m	aintenance.php			* * 🖰 E
Smarter. Greener.	Together.	Home Configu	ration Edit Password Maintenance Sign out	
Mai	ntenance	Firmware Upgrade	Browser File(s)	
	Axx	× File Name : ACMAX_FW_v01.24.00.02.bin File Size : 13.959MB Clear All File(s)	Upload and Restart Charger	
	Y.	Log Download	Log Download	
		Factory Reset	Restore passwords to default values and clear all charging profile	
(\bigcirc			

copyright © 2021 Delta Electronics, Inc. All rights reserved.

4. Laden Sie die Datei hoch.

Maintenance	× +			-	
← → C ▲ 不安全 192	2.168.5.1/maintenance.php			\$	* \varTheta :
5		Home Configur	ration Edit Password Maintenance Sign out		
	Maintenance	Firmware Upgrade	Uploading		
Aus	Auros	 File Name : ACMAX_FW_v01.24.00.02.bin File Size : 13.959MB 	Cancel Upload		
		Clear All File(s) ×			
	N.	26%			
	X	Log Download	Log Download		
		Factory Reset	Restore passwords to default values and clear all charging profile		
			an and you prome		
	()				
	сор	yright © 2021 Delta Electronics, Inc. All rights resen	ved.		

5. Nach dem Upload startet die Ladestation automatisch neu.







3.5.2 Log download (Protokoll-Download)

Laden Sie die Protokolldatei durch Klicken auf "Log download" (Protokoll-Download) herunter.

Hinweis: Für die Kontaktaufnahme mit dem Händler vor Ort oder dem DELTA-Kundendienstpartner können Nutzer ihre Fragen formulieren und eine Kopie von dieser Datei erstellen.

Maintenance	× +			– 🗆 ×
→ C ▲ 不安	全 192.168.123.123/maintenance.php			☆ * ⊖ :
	Smarter. Greener. Together.	Home Config	uration Edit Password Maintenance Sign out	
	Maintenance	Firmware Upgrade (to be performed by trained technician only)	Browser File(s)	
	Auss ex	Log Download	Log Download	
	Ŷ	Factory Reset	Restore passwords to default values and clear all charging profile	
	X			
	\mathbb{O}			
		copyright © 2021 Delta Electronics, Inc. All rights res	erved.	

3.5.3 Factory reset (Auf Werkseinstellungen zurücksetzen)

Nutzer können die Ladestation durch Klicken auf "Restore passwords to default values and clear all charging profile" (Kennwörter auf Standardeinstellungen zurücksetzen und gesamtes Ladeprofil löschen) auf ihre Werkseinstellungen zurücksetzen.

 Maintenance ← → C ▲ 不安 	× + 全 192.168.5.1/maintenance.php			- 0 ×
	Smarter. Greener. Together.	Home Configu	rration Edit Password Maintenance Sign out	
	Maintenance	Firmware Upgrade	Browser File(s)	
	Anna	 File Name : ACMAX_FW_v01.24.00.02.bin File Size : 13.959MB Clear All File(s) 	Upload and Restart Charger	
	Q	Log Download	Log Download	
	X	Factory Reset	Restore passwords to default values and clear	
	\bigcirc			



3.6 Kennwort vergessen

Haben Sie das Kennwort vergessen, können Sie es anhand der folgenden Schritte wiederherstellen.

1. Klicken Sie auf "Forgot Password?" (Kennwort vergessen?).



2. Klicken Sie auf "Restore passwords to default values" (Kennwörter auf Standardeinstellungen



zurücksetzen)

3. Bestätigen Sie, ob Sie das Kennwort zurücksetzen möchten. Sobald Sie "Yes" (Ja) anklicken, startet die Ladestation automatisch neu.

Maintenance x +			- o ×
← → C ▲ 不安全 192.168.123.123/resetpassword.php			९ 🖈 🕈 🖰 ।
A DELTA		Sign In	
٩	[Warning] we you sure you want to reset the Password? Password will be restored to the default .		×
Maintenance	Password Reset Testor pasword: to default values		
	copyright © 2021 Delta Electronics, Inc. All rights reserved.		



Schalten Sie den vorgelagerten Leitungsschutzschalter ein. Während des Selbsttests blinkt die Anzeige gelb. Nach dem Durchlauf des Selbsttests leuchtet die Anzeige blau und die Ladestation steht für Ladevorgänge zur Verfügung.

4.1 Ladevorgang starten

- Verbinden Sie den Fahrzeugstecker mit dem Fahrzeugeingang.
 Hinweis: Bei einem Modell mit Steckdose oder Steckdose mit Einsteckschutz müssen Sie den Stecker erst an die Ladestation anschließen.
- 2. Halten Sie die RFID-Karte über das Sensorfeld, um den Ladevorgang einzuleiten.

Hinweis:

- a. Zwei kurze Signaltöne zeigen an, dass die Karte erfolgreich erkannt wurde. Ein langer Signalton weist auf einen Authentifizierungsfehler hin. Überprüfen Sie dann bitte Ihre Karte und wiederholen Sie den Vorgang.
- b. Die Ladestation schaltet zurück in den Bereitschaftsmodus, wenn der Fahrzeugstecker nicht innerhalb von 60 Sekunden nach der Kartenauthentifizierung an das Elektrofahrzeug angeschlossen wird.
- 3. Blinkt die Anzeige blau, ist der Ladevorgang eingeleitet.

4.2 Ladevorgang stoppen

- 1. Stoppen Sie den Ladevorgang am Fahrzeug oder halten Sie erneut die RFID-Karte vor den Sensor, um das Aufladen anzuhalten.
- Trennen Sie den Fahrzeugstecker vom Fahrzeugeingang.
 Hinweis: Möglicherweise wurde der Stecker vom Elektrofahrzeug verriegelt und muss dann erst entriegelt werden. Öffnen Sie dafür das Fahrzeug.
- 3. Entfernen Sie den Fahrzeugstecker vom Fahrzeugeingang.

5 LED-Anzeige

Status	Beschreibung
Schwarz	Ausgeschaltet.
Gelb, blinkt schnell	Initialisierung der Konfiguration und Selbsttest.
Blau	Bereitschaftsmodus (nicht mit einem Elektrofahrzeug verbunden).
Gelb	Bereit zum Laden (mit einem Elektrofahrzeug verbunden).
Blau, blinkt langsam	Ladevorgang läuft.
Grün	Ladevorgang abgeschlossen oder erfolgreiche Netzwerkverbindung.
Gelb, blinkt 1-mal	Netzwerkverbindung fehlgeschlagen.
Gelb, blinkt langsam	Begrenzte Ausgangsleistung aufgrund aktiver Leistungssteuerung oder eines OCPP-Befehls, Firmware-Upgrade oder Log-Download.
Rot, blinkt langsam	Siehe Störfälle.
Rot	Fehlgeschlagener Selbsttest oder allgemeine Betriebsstörung.



Status	Beschreibung	Maßnahme
Rot, blinkt 1-mal	Über- /Unterspannungsschutz	Die Ladestation kehrt automatisch zum originalen Betriebsstatus zurück, sobald sich die Spannung normalisiert hat. Anderenfalls starten Sie die Ladestation bitte erneut oder kontaktieren Sie den Kundendienst.
Rot, blinkt 2 Mal	Erdkurzschlussschutz.	Prüfen Sie das Erdungssystem und warten Sie, bis es sich wieder normalisiert hat.
Rot, blinkt 3 Mal	Die Erdung ist nicht sachgemäß mit der Ladestation verbunden.	Prüfen Sie, ob die Erdung (Schutzleiter) sachgemäß angeschlossen ist.
Rot, blinkt 4 Mal	Überstromschutz.	Ziehen Sie den Fahrzeugstecker ab und schließen Sie ihn wieder an.
Rot, blinkt 5 Mal	Übertemperaturschutz.	Warten Sie, bis sich die Temperatur wieder normalisiert hat, und prüfen Sie, ob Wärmequellen rings um die Ladestation vorhanden sind. Falls ja, versuchen Sie bitte, die Wärmequelle zu entfernen.
Rot, blinkt 6 Mal	Eingang falsch verkabelt.	Kontrollieren Sie und tauschen Sie gegebenenfalls die stromführenden (L) und neutralen (N) Leitungen.
Rot, blinkt 7 Mal	CP Signalfehler, Sperre des Ladesteckers fehlerhaft/ausgefallen	Ziehen Sie den Fahrzeugstecker ab und schließen Sie ihn wieder an. Lässt sich das Problem dadurch nicht beheben, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst.

5.2 Symbolbeschreibung

Status	Beschreibung
Blinkt langsam	Blinkt langsam (Dauer = 2 s, Einschaltdauer = 50 %)
Blinkt schnell	Blinkt schnell (Dauer = 0,8 s, Einschaltdauer = 50 %)
Blinkt 1-mal	$\begin{array}{c c} \bullet \\ 1 \\ s \\ 1 \\ s \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \bullet \\ 4 \\ s \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \bullet \\ 1 \\ s \\ 1 \\ s \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \bullet \\ 1 \\ s \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \bullet \\ 1 \\ s \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \bullet \\ 1 \\ s \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \bullet \\ 1 \\ s \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \bullet \\ 1 \\ s \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \bullet \\ 1 \\ s \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \bullet \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} $ \\ \end{array} \\ \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \\ \\ \end{array} \\ \\ \end{array} \\ \\ \\ \end{array} \\ \\ \\ \end{array} \\ \\ \\ \\
Blinkt 2-mal	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$

Bei 3- oder mehrmaligem Blinken berechnen Sie die Dauer bitte anhand der vorherigen Zahlenwerte.



Kontaktieren Sie den Kundendienst, sollte die Ladestation für Elektrofahrzeuge jemals Betriebsstörungen aufweisen oder die LED-Anzeigen auf einen Fehler hinweisen. Öffnen Sie NICHT die Ladestation und berühren oder entfernen Sie NICHT den Stromkreis schützende Vorrichtungen oder andere Komponenten.

Situation	Maßnahme
Anzeige leuchtet nicht	 Vergewissern Sie sich, dass der Stromeingang korrekt angeschlossen ist und die Stromzufuhr innerhalb des Betriebsbereichs des Geräts liegt.
	2. Schalten Sie die Ladestation aus und wieder ein.
	3. Bleibt das Problem bestehen, kontaktieren Sie den Kundendienst.
Anzeige blinkt nicht nach	 Pr üfen Sie, ob der Fahrzeugstecker ganz in das Elektrofahrzeug hineingesteckt ist
Anschluss des Fahrzeugsteckers	2. Prüfen Sie am Elektrofahrzeug, ob der Akku voll aufgeladen ist
J.	3. Bleibt das Problem bestehen, kontaktieren Sie den Kundendienst.
	 Warten Sie, bis sich der vorübergehende Fehler behoben hat und die Ladestation wieder in den normalen Betriebszustand schaltet, was typischerweise weniger als 10 Sekunden dauern sollte.
Anzeige fängt während des Ladevorgangs an, rot zu	2. Ziehen Sie den Fahrzeugstecker ab.
blinken	3. Schalten Sie die Ladestation aus und wieder ein.
	 Lässt sich das Problem nicht beheben, kontaktieren Sie den Kundendienst.
	1. Es könnte ein kritischer Fehler vorliegen (z. B. Hardwarefehler).
	2. Ziehen Sie den Fahrzeugstecker ab.
Anzeige leuchtet rot	3. Schalten Sie die Ladestation aus und wieder ein.
	 Lässt sich das Problem nicht beheben, kontaktieren Sie den Kundendienst.

6	NELTA
7	Technische Dat

ecnnische Daten

Version	Smart
Lademodus	Mode 3
Ladeschnittstelle	IEC 62196-2: Typ 2 Stecker, Typ 2 Dose oder Typ 2 Dose mit
	Einsteckschutz
	220 bis 240 V Wechselspannung, einphasig, 16 A oder max. 32 A,
Eingangs-/Ausgangsleistung	50 bis 60 Hz
	380 bis 415 V Wechselspannung, dreiphasig, 16 A oder max. 32 A,
	50 bis 60 Hz
	Einphasig: L1, N, Schutzleiter
Eingangsverkabelung	Dreiphasig: L1, L2, L3, N, Schutzleiter/ L1, L2, L3, Schutzleiter (IT)
Erdungssystem	TT/TN/IT
Standby-Verbrauch	< 5 W*
Höhe	Bis 2000 m
Interne Fehlerstromschutzschalter	FI Typ A (AC: 30 mA), RDC-DD (DC: 6 mA)
Schutzklasse	Klasse II
	Überstromschutz, Kurzschlussschutz, Überspannungsschutz,
Elektroschutzeinrichtungen	Unterspannungsschutz, Erdkurzschlussschutz, Schutz vor
	Spannungsstößen, Übertemperaturschutz
Neustart nach Stromausfall	Verzögerung zwischen 5 und 100 Sekunden, bevor sich der
INCUSIAIL HACH OLIOHIAUSIAII	Ladevorgang nach einem Stromausfall fortsetzt.
Statusanzeigen	Blau, grün, rot, gelb
Netzwerkschnittstelle	Bluetooth, Ethernet, WLAN oder Mobilfunk
Ladeprotokoll	OCPP 1.6J
Kartenleser	RFID-Kartenleser gemäß ISO/IEC 14443 A/B
Betriebstemperatur	-30 bis +50 °C (-22 bis +122 °F)
Lagertemperatur	-40 bis +80 °C (-40 bis +176 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit	< 95 %, nicht kondensierend
Länge des Ladekabels	5 m, gerades Kabel
Schutz gegen Eindringen	IP55
Schlagfestigkeit	IK09
Kühlung	Natürliche Kühlung
Abmessungen (H x B x T)	371 x 218 x 167 mm (14,6 x 8,6 x 6,6 Zoll), Ladekabel, Halterung
	und Kabelhalter nicht mit inbegriffen
Nettogewicht	3,9 kg*
Übereinstimmung/ Zertifikat	CE, UKCA

*Abhängig von Modellkonfiguration



Die Ladestation muss im Bereitschaftsmodus regelmäßig gereinigt werden. Verwenden Sie dafür ein weiches, mit klarem Wasser befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in den Fahrzeugstecker eindringt.

9 Garantie

Der Kundendienst kann Ihnen weitere Informationen über die Garantiebedingungen erteilen. Allerdings sind die folgenden Fälle von der Garantie nicht abgedeckt.

- Fehler oder Beschädigungen, die aufgrund einer Verwendungsweise des Produkts entstehen, die nicht in der Installations- und Bedienungsanleitung beschrieben ist.
- Kosten und Beschädigungen aufgrund von Reparaturarbeiten, die nicht von einem von DELTA genehmigten zugelassenen Fachmann oder Elektriker durchgeführt wurden.

10 Entsorgung



Die Ladestation ist ein elektronisches Gerät und muss getrennt vom normalen

Hausabfall entsorgt werden. Entsorgen und recyceln Sie sie bitte gemäß den

lokalen Vorschriften für die Müllentsorgung.